

Conseil placement buse Inox :



Instructions :

- Positionnement dans le bon sens : Flèche vers le haut dans le sens de la fumée (partie male de la buse vers le bas)
- Chaque connexion entre 2 éléments doit être pourvue d'un collier de sécurité.
- En cas de passage de toit un solin et un collet de solin sont conseillés.
- Prévoir un support mural tous les 10 éléments.
- Placement d'une bride mural tous les 4m maximum pour buse 80 à 300 / tous le 2.5m pour 350 et plus.
- Le conduit peut être monté librement sur 1.5m et prévoir un collier large si supérieur à 1.5m ou réaliser un haubanage si grand vent.
- Pour des hauteurs plus importantes, prévoir bride d'haubanage
- Prévoir une buse double paroi ainsi qu'un espace suffisant et isoler pour le passage de cloison ou de toit, se référer à un placeur agréé ou directement aux normes Européennes.

Conseil :

- Laisser ou se référer à un placeur agréé pour l'installation de votre cheminée.
- Un conduit double paroi isolé doit toujours être plus haut que le faîte du toit.
- Pour réaliser votre conduit, ne pas employer des coudes de plus de 45°.
- Rester sur minimum le même diamètre que l'appareil de chauffage.
- Prévoir un T en-dessous du conduit pour saisir l'humidité, suie et pour nettoyer le conduit.



